



※金属部分にE x - p a n dを塗布する場合は、金属用プライマーを塗布してください。

※金属とコンクリートが取り合う部分には、補強用メッシュ（エンドラップテープ）貼り付けの前にOTシールを施工してください。