

※段差等シートが納まりにくい部位は必要に応じてシートへ切り込みを入れ増貼りをします
※ドレンの防水層押え及びドレンキャップは省略

